

SPORTLINE®

Alpha Sport Stoppuhr

WICHTIG: BITTE LESEN SIE VOR VERWENDUNG DER STOPPUHR ALLE HINWEISE

EIGENSCHAFTEN:

- 24-Stunden-Stoppuhr
- Uhrzeit und Kalender
- Alarmfunktion
- 12/24-Stunden-Option



BEDIENUNG DER STOPPUHR

Drücken Sie auf **A**, bis die Stoppuhr-Anzeige erscheint. Bei Bedarf drücken Sie auf **B** (Stopp) und **C** (auf 0 stellen).

ZEITMESSUNG STARTEN/STOPPEN

B– Start, **B**– Stopp.

(Zur Time-In-/Time-Out-Zeitnahme wiederholt auf **B** drücken)

C– Rückstellen

ZWISCHENZEITEN MESSEN

B– Start, **C**– Zwischenzeit.

C– Freigeben (für weitere Zwischenzeiten wiederholt auf **C**, **C** drücken)

B– Stopp **C**, **C**– Rückstellen

1-2 ENDZEITEN

B– Start, **C**– Stopp 1.

B— Stopp 2 (gemessene Zeit 1 sehen)

C– Freigeben (gemessene Zeit 2 sehen)

C– Auf 00 rückstellen

ZEIT-/KALENDER- UND ALARMANZEIGE

Drücken Sie auf **A**, bis wieder die Zeitanzeige erscheint.

Halten Sie **B** gedrückt: Monat, Datum und Tag werden angezeigt.

Halten Sie **C** gedrückt: Alarmzeit wird angezeigt.

Halten Sie **C** gedrückt und drücken Sie auf **B**:

Alarm ein/aus

(Der Alarm und das Stundensignal werden auf EIN bzw. AUS geschaltet)

ZEIT/KALENDER-EINSTELLUNG

Halten Sie **A** 3 Sekunden gedrückt und drücken Sie dann noch einmal auf **A**, um den Einstellmodus aufzurufen.

Drücken Sie auf **B**, um Sekunden, Minuten, Stunden (A/P = 12 Stunden, H = 24 Stunden), Datum, Monat, Tag auszuwählen.

Zum Ändern einer dieser Positionen drücken Sie auf **C** (Sekunden werden nur auf 00 zurückgesetzt).

Halten Sie **C** gedrückt, um Werte schnell zu ändern.

Um wieder zur Zeitanzeige zu wechseln, drücken Sie auf **A**.

ALARMEINSTELLUNG

Halten Sie **A** 3 Sekunden gedrückt, um den Einstellmodus aufzurufen.

Drücken Sie auf **B**, um Minuten oder Stunden auszuwählen.

Zum Ändern von Minuten oder Stunden drücken Sie auf **C**.

Um wieder zur Zeitanzeige zu wechseln, drücken Sie auf **A**.

UMSCHALTEN VON 12 AUF 24 STUNDEN

Im Normalzeit-Modus halten Sie **C** gedrückt und drücken dann auf **A**.

„A“ oder „P“ erscheint als AM/PM-Kennzeichnung für 24 Stunden.

STUNDENSIGNAL-EINSTELLUNG

Drücken Sie auf **A**, bis wieder die Zeitanzeige erscheint.

Halten Sie **C** gedrückt, Alarmzeit wird angezeigt. Drücken Sie auf **B**.

Stundensignal ist AN, wenn eine Glocke über dem Display sichtbar ist.

Stundensignal ist AUS, wenn keine Glocke sichtbar ist.

Alarm ist AN, wenn ein Symbol sichtbar ist.

Alarm ist AUS, wenn kein Symbol sichtbar ist.

ELEKTROLUMINESZENZ-LICHT

Drücken Sie auf **D**. Das EL-Licht leuchtet 3 Sekunden.

Halten Sie **D** gedrückt. Das EL-Licht bleibt eingeschaltet. Nach dem Loslassen der Taste geht es nach 3 Sekunden aus.

BATTERIEWECHSEL

Verwenden Sie für eine optimale Funktion eine Silberoxid- oder Alkalibatterie (3 V, CR2032 oder gleichwertig).

VORSICHT – Sicherheitshinweis zur Batterie

- Nicht aufladbare Batterien nicht aufladen
- Aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen entnommen werden
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter der Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden
- Alkalibatterien, normale (Zink-Kohle-)Batterien oder (Nickel-Cadmium-)Akkus nicht mischen
- Alte und neue Batterien nicht mischen
- Leere Batterien aus der Stoppuhr nehmen
- Batterien nicht verbrennen; Batterien können explodieren oder auslaufen
- Produkt nicht verbrennen; Batterien können explodieren oder auslaufen
- Wenn dieses Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, die Batterien aus dem Gerät nehmen

Cronometro Alpha Sport

IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE PER LA PRIMA VOLTA IL CRONOMETRO

FUNZIONI:

- Cronometro 24 ore
- Ora del giorno e calendario
- Orologio allarme
- Opzione tempo 12/24 ore



FUNZIONAMENTO DEL CRONOMETRO

Premere **A** sino alla visualizzazione del cronometro. Se necessario, premere **B**, stop e riportare **C** a zero.

TIMING START/STOP

B— Start, **B**— Stop.

(Premere ripetutamente **B** per il tempo Time-In/Time-Out)

Azzerare **C**

TEMPI DELLE FRAZIONI

B— Start, **C**— Split.

C— Release (Premere ripetutamente **C**, **C** per ulteriori tempi di frazioni)

B— Stop **C**, **C**— Reset

DA 1 A 2 ARRIVI VELOCI

B— Start, **C**— Stop #1.

B— Stop #2 (Vedere tempo record n°1)

C— Release (Vedere tempo record n°1)

C— Azzerare

ORA/CALENDARIO e VISUALIZZAZIONE

ALLARME

Premere **A** sino alla visualizzazione dell'ora

Tenere premuto **B** visualizzazione di mese, data e giorno

Tenere premuto **C** vedere Ora di impostazione dell'allarme

Tenere premuto **C** e premere **B** Allarme On/Off (L'Allarme e gli allarmi della segnalazione acustica passeranno da ON e OFF e viceversa)

IMPOSTAZIONE ORA/CALENDARIO

Premere **A** e mantenere premuto per 3 secondi – quindi premere ancora una volta **A** per accedere alla modalità di impostazione.

Premere **B** per selezionare Secondi, Minuti, Ora (A/P = 12 ore. H = 24 ore) Data, Mese, Giorno

Premere **C** per modificare eventuali voci di cui sopra (I secondi si riportano solo a 00)

Tenere premuto **C** per modificare velocemente le cifre

Premere **A** per ritornare alla visualizzazione dell'ora.

IMPOSTAZIONE DELL'ALLARME

Premere **A** e mantenere premuto per 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione

Premere **B** per selezionare Minuti o Ore

Premere **C** per modificare Minuti o Ore

Premere **A** per ritornare alla visualizzazione dell'ora

PER PASSARE DA 12 A 24 ORE

Una volta nella modalità Ora normale, premere mantenere premuto **C**, quindi premere **A**.

Appariranno "A" o "P" per indicare AM/PM per 24 ore.

IMPOSTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE ORARIA

Premere **A** sino alla visualizzazione dell'ora.

Tenere premuto **C** per vedere l'ora di impostazione dell'allarme e premere **B**

La segnalazione acustica è attiva quando sul display appare una campanella.

La segnalazione acustica è disattiva quando non compare la campanella.

L'allarme è attivo quando appare questo simbolo.

L'allarme è disattivo quando non appare più questo simbolo.

LUCE ELETTRO-LUMINESCENTE

Premere **D**, la luce elettro-luminescente rimarrà accesa per 3 secondi.

Tenere premuto **D**, la luce elettro-luminescente resterà accesa. Si spegnerà dopo 3 secondi dopo aver rilasciato il pulsante.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Per ottenere i migliori risultati utilizzare una batteria alcalina o ad ossido di argento 3V o equivalente CR2032.

ATTENZIONE – Informazioni sulla sicurezza della batteria

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente con la supervisione di un adulto.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio)
- Non mischiare batterie nuove e vecchie
- Le batterie scariche devono essere rimosse
- Non smaltire le batterie nel fuoco; le batterie possono esplodere o subire perdite
- Non smaltire il prodotto nel fuoco; le batterie possono esplodere o subire perdite
- Se non si impiega il prodotto per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie dal prodotto

www.sportline.com

Sportline® is a trademark of SPORTLINE, a division
of EB Sport Group, Yonkers, NY 10701
Distributed in the UK by
StarCase (UK) Ltd., Worcester, WR4 9FA
All Rights Reserved. ©2008
WV2815IS03WVT